

GOJAK[®]
THE FASTER CASTER SYSTEM[®]



GKV Brandmateriel
74 65 10 68 - www.gkv.dk

GoJak Serie 6200

Brugermanual GoJak Serie 6200.

Advarsel:

- Læs denne brugermanual og advarsler før enheden anvendes.
- Anvend ikke enheden på flader der hælder. GoJaks skal altid anvendes på en vandret flade, da køretøjet kan bevæge sig u hensigtsmæssigt, på hældende flader, så snart dækket løftes fra jorden med GoJaks.
- Start ikke køretøjets motor eller køр med køretøjet når GoJaks anvendes. GoJaks er udelukkende beregnet til at blive flyttet manuelt.
- Forsøg ikke at skubbe GoJaks over ujævnheder. GoJaks er beregnet udelukkende beregnet til anvendelse på relativt jævne overflader.
- Anvend ikke GoJaks på bredere dæk end modellen er beregnet til (maks. 33cm brede dæk på 13"-22" fælge).
- Anvend ikke GoJaks til tungere vægte end modellen er beregnet til (maks. 705 kg.).

Samling af enheden:

- 1. Pak hjulene ud af plastikposen og indsæt boltakslen i akselhullet på GoJaks. Monter låsemøtrikkerne. Låsemøtrikkerne skal spændes til ca. 104 Nm. Nu er GoJaks klar til brug.

GoJak betjeningsvejledning:

- 2. Placer GoJak enheden på gulvet og tryk pedalen ned for at løse pedallåsen. Placer retningshåndtaget (U-formet håndtag ved toppen af pedalen) i sænke position (peger væk fra fodpedalen). Tryk endnu engang på pedalen og aktiver låsepalen og GoJak vil nu åbne.
- 3. Åben GoJak nok til at den kan nå rundt om dækket. Placer hænderne som vist på billede 3.
- 4. Placer GoJak så den er parallel med sidevæggen på dækket den anvendes på. Den placeres med ca. 20mm afstand fra dækket til GoJak delen hvor fodpedalen er monteret. Dette er meget vigtigt for at undgå at dækket rammer andre dele af GoJak end dækrullerne. Gøres dette ikke kan GoJak beskadises.

- 5. For at løfte dækket placeres retningshåndtaget i løfte position (Peger op imod fodpedalen) og tryk derefter fodpedalen ned med jævne og rolige tryk. Løft maksimalt dækket ca. 25mm fra overfladen. Jo mindre dækket løftes, jo mere stabilt er køretøjet placeret på GoJaks.
- For at sænke køretøjet igen placeres retningshåndtaget i sænke position og tryk derefter fodpedalen med jævne og rolige tryk, til rullerne ikke længere har kontakt med dækket. Nu kan GoJaks fjernes.

Smøring af bevægelige dele:

- Tandakslen smøres med almindeligt lejefedt. Det er udelukkende siderne og bunden der må smøres. Smør IKKE tænderne.
- Øvrige låsepaler og bevægelige dele kan smøres med SAE 30 motorolie eller let maskinolie.

